音声ガイド一覧, 困ったときは, 規格表

音声ガイド一覧(追加のとき)

項目	リモコンの操作	音声ガイド
リモコンを追加した	「警戒/確認」ボタンと「解除」ボタンを同時に押したとき	「このリモコンが登録されました」
すでにリモコンが追加されている		
リモコンが追加できない		「登録できません」

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については, 別売の本体・リモコンセット**HSRC2-SET**の取扱説明書をご覧ください。

困ったときは(追加のとき)

症状	対象	考えられる原因	処置	ページ
リモコンを追加(登録)できない。	リモコン	電池が入っていない。	電池を入れください。	p.4
		電池が消耗している。	新しい電池(CR2032)に交換してください。	
		電池の極性(⊕, ⊖)が逆になっている。	極性表示に合わせて電池を入れてください。	
		リモコンを正しく操作していない。	「警戒/確認」ボタンと「解除」ボタンを同時に押してください。	p.5, 6
		追加できるリモコンの個数(4個)を超えている。	追加できるリモコンの個数(4個)を超えないようにしてください。	p.6
	本体	本体・リモコンセットの本体が待受状態になっていない。	本体・リモコンセットの本体を待受状態にしてください。	p.5

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については, 別売の本体・リモコンセット**HSRC2-SET**の取扱説明書をご覧ください。

規格表

本機を使用できるのは, 日本国内のみです。海外では使用できません。 MASPRO

項目 *Items*	規格
操作距離 *Control Distance*	100m(見通し距離)
使用温度範囲 *Temperature Range*	0～⊕40℃
使用電源 *Power Requirements*	DC3V[コイン形リチウム電池(CR2032)1個使用] [電池交換の目安：約1年(警戒の開始, 感知内容の確認, 警戒の解除を一日一回行なった場合)]
外観寸法 *Dimensions*	75(H)×37(W)×19(D)mm
質量(重量) *Weight*	約35g(コイン形リチウム電池含む)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。